鉄道車両試験機向け解析ソフトウェア

K2 K2Sprint

JIS-E4031 ANALYSIS

取扱説明書

IMV 株式会社

文 書 名 取扱説明書

適合システム K2/K2Sprint ソフトウェア〈JIS-E4031 ANALYSIS〉 Version 10.0.0.0以降

版	歴
1.0.	

版番号	年月日	内容
1.0.0	2018. 12. 05	初版

目次

第1章 システム概説1-1
1.1 仕様
1.1.1 JIS-E4031 ANALYSIS 1-1
第2章 JIS-E4031 ANALYSIS の操作体系 2-1
2.1 概要
2.2 テストファイル
第3章 基本操作例
3.1 加速度チャネルの解析 3-1
第4章 解析条件の定義4-1
4.1 概要
4.2 VDF ファイル情報
4.2.1 ファイル選択
4.2.2 サンプリング周波数 4-2
4.2.3 データポイント数 4-2
4.2.4 周波数レンジ
4.3 分析条件
4.3.1 オーバーラップ分析の比率 4-3
4.3.2 平均化回数 4-3
4.3.3 ライン数
4.4 分析チャネル
4.4.1 加速度チャネル 4-4
4.4.2 歪みチャネル
4.5 基準チャネル
第5章操作関連補足5-1
5.1 動作設定
5.1.1 伝達率表示単位 5-1

第1章 システム概説

1.1 仕様

K2/CAPTURE で保存したグラフデータファイル(*.vdf2)に対して、JIS E 4031 に記述されている性 能試験の評価のための解析を行います。

解析した結果はグラフ表示したり、CSV 形式のファイルで保存することができます。

1.1.1 JIS-E4031 ANALYSIS

(1) 解析内容	PSD/ 伝達率※ / コヒーレンス※
	※加速度チャネルに限ります。

- (2) 表示データ 上記解析結果と解析対象の波形データ
- (3) 分析ライン数 最大 25 600 ライン
- (4) 解析データ数 最大 96
- (5) データ保存 画面データの CSV 形式への保存

第2章 JIS-E4031 ANALYSIS の操作体系

2.1 概要

K2/JIS-E4031 ANALYSIS では、起動後の操作は、キーボード、マウスを用いて行います。 本アプリケーションを起動すると、下図のようなウィンドウが開きます。

メニューバーには、本アプリケーションのすべてのメニュー名が表示されています。

各メニュー名をクリックするとメニューが開き、使用できるコマンドの一覧を表示します。

各ツールバーには、メニューの中のよく使うコマンドをアイコンで表示しています。

アイコンをクリックすると対応するコマンドが実行するか、コマンドに対応したダイアログボック スが開きます。

ステータスバーには、動作状況を表示します。



K2/JIS-E4031 ANALYSIS のウィンドウ

2.2 テストファイル

K2/JIS-E4031 ANALYSIS(以下、JIS-E4031 ANALYSISと呼びます)では、解析に必要な情報を、 「解析条件ファイル」と呼ばれる所定のファイルに格納します。 解析条件ファイルの中には、次のような種類があります。

必ず使用するテストファイル

・解析条件ファイル :		Ver10.0.0.0 以降に作成されたファイル (*.jise4031ana2)
・グラフデータファイル	:	Ver10.0.0 以降に作成されたファイル(*.vdf2)
		※K2/CAPTURE で保存したファイルに限ります。
		Ver10.0.0 以前に作成されたファイル(*.vdf)
		※K2/CAPTURE で保存したファイルに限ります。

必要に応じて生成されるテストファイル

・グラフ色設定ファイルを登録した場合に生成されるファイル:

Ver10.0.0.0 以降に生成されたファイル(*.gci2) Ver10.0.0.0 以前に生成されたファイル(*.gci)

第3章 基本操作例

3.1 加速度チャネルの解析

<例題>

K2/CAPTURE で採取したランダム振動波形を解析し、伝達率およびコヒーレンスを表示します。 各種条件は下記の通りとします。

[採取条件]

サンプリング周波数	: 512 Hz	
採取時間	: 600 sec	(307,200 ポイント)
周波数レンジ	: 200 Hz	
チャネル数	: 4 ch	
物理量	:加速度	

[分析条件]

オーバーラップ分析の比率	: 50 %
平均化回数	:120 🗉
ライン数	: 400 lines

[分析チャネル]

加速度チャネル	:表示グループ X	$\{ch3, ch4\}$
	:表示グループ Z	$\{ch1, ch2\}$
歪みチャネル	:なし	

[基準チャネル]

表示グループ X	: ch3
表示グループ Z	: ch1

<操作手順>

<Step1>

「新規作成」ボタンを押します。



<Step2>

「次の定義」ボタンを押します。



<Step3>

「ファイル選択」ボタンを押し、K2/CAPTUREで採取したグラフデータファイルを選択し、「開く」 ボタンを押します。

VDFファイル選択		×	
選択したファイル名		ファイル選択	
サンプリング周波数	Hz	ОК	
データポイント数	points	キャンセル	N
周波数レンジ	Hz		1

7ァイルの場所(j): VDF G Ø № III▼ 名前 ^ 更新日時 種類 サ	
クイック アクセス A Transform Ach.vdf2 2018/11/29 19:35 Excitation data file	
Гл <i>Л</i> Р-уЛ	
PC	
ジ ネットワーク	
<	
ファイル名(N): random_4ch.vdf2 〜 開く(Q) 🔪	
ファイルの種類(I): 加振データファイル(*.vdf2) ~ キャンセル	\mathbf{i}
アプリケーション CAPTURE	

<Step4>

選択したグラフデータファイルの採取条件を確認し、「OK」ボタンを押します。



<Step5>

「次の定義」ボタンを押します。



<Step6>

下記のように分析条件を設定し、「OK」ボタンを押します。

- ・オーバーラップの分析の比率
- ・平均化回数
- ・ライン数

- :数値指定 => 120 回
- : 400

: 50 %



<Step7>

「次の定義」ボタンを押します。



<Step8>

「ch1」を選択し、ラジオボタンで「分析する」に設定し、 [表示グループ] をドロップダウンリストで「Z」に設定します。

最後に「変更」ボタンを押します。

	分析チャネル					×		
	加速度チャネル			歪みチャネル				
	チャネル名	分析	表示グループ	チャネル名	,	分析	表示グループ	
	ch2 ch3 ch4	<u>分析しない</u> 分析しない 分析しない 分析しない	X X					
		③分析表示グル~	する 〇分析しない -プ Z	 ○ 分析する ● 分析しない 表示グループ ✓ 				
			変更 初期状態に戻す				変更 初期状態に戻す	
	/					OK	キャンセル	

「ch1」が「分析する」、 [Z」になっていることを確認し、「ch1」と同様の手順で「ch2」、 「ch3」、「ch4」を下図のように設定します。

最後に「OK」ボタンを押します。

分析チャネル	×
加速度チャネル	歪みチャネル
チャネル名 分析 表示グループ ch1 分析する Z ch2 分析する Z ch3 分析する X ch4 分析する X	チャネル名 分析 表示グループ
 ③分析する ○分析しない 表示グルーブ X 変更 初期状態に戻す 	 ○分析する ●分析しない 表示グループ 変更 初期状態に戻す

<Step9>

<Step10>

「次の定義」ボタンを押します。



<Step11>

[表示グループ X] の基準チャネルを「ch3」に設定し、 [表示グループ Z] の基準チャネルを 「ch1」に設定し、「OK」ボタンを押します。

これで定義は完了です。

基準チャネル		×	
加速度チャネル 表示グループ X	ch3 v	OK エ キャンセル	
表示グループ Y			2
表示グループ Ζ	ch1		

<解析の実行>

<Step1>

「解析開始」ボタンを押すと、解析が実施されます。解析が完了すると「グラフ種別選択」ダイアロ グが表示されます。



グラフ種別選択	×
採取波形 PSD 伝達率 コピーレンス	OK キャンセル

<Step2>

採取波形のグラフを表示するには、「グラフ種別選択」ダイアログで「採取波形」を選択し、[表示 グループ]、[入力チャネル]の項目を選択します。

最後に「OK」ボタンを押します。





<Step3>

PSD のグラフを表示するには、「グラフ種別選択」ダイアログで「PSD」を選択し、[表示グルー プ]、[入力チャネル]の項目を選択します。「全チャネル」のチェックボックスにチェックすること で、選択した[表示グループ]の全入力チャネルの PSD のグラフが表示されるようになります。 最後に「OK」ボタンを押します。



<Step4>

伝達率のグラフを表示するには、「グラフ種別選択」ダイアログで「伝達率」を選択し、[表示グル ープ]、[入力チャネル]の項目を選択します。「位相表示」のチェックボックスにチェックすること で伝達率の位相情報が表示されるようになります。

最後に「OK」ボタンを押します。





<Step5>

コヒーレンスのグラフを表示するには、「グラフ種別選択」ダイアログで「コヒーレンス」を選択 し、[表示グループ]、[入力チャネル]の項目を選択します。

最後に「OK」ボタンを押します。





<Step6>

解析での実際の平均化回数は、「履歴」ペインで確認することができます。



第4章 解析条件の定義

4.1 概要

解析に必要な情報を設定します。

設定した「解析条件」の情報一式は、これを所定の形式のファイル「解析条件ファイル」として、格納することができます。

ー旦定義した「解析」の情報が「解析条件ファイル」として格納してある場合には、そのファイルを ロードしてくるだけで、解析の実施が可能です。

解析は波形の先頭から実施されます。

4.2 VDF ファイル情報

解析対象のVDFファイルを選択します。

VDFファイル選択		×
選択したファイル名	test.vdf2	ファイル選択
サンプリング周波数	1280.0 Hz	OK
データポイント数	12800.0 points	キャンセル
周波数レンジ	500.0 Hz	

4.2.1 ファイル選択

(1) 意味

解析したいグラフデータファイル(*.vdf2)を選択するダイアログボックスを表示して、グラフ データファイルの情報を読み込みます。K2/CAPTUREで保存したグラフデータファイルのみ読 み込み可能です。

4.2.2 サンプリング周波数

(1) 意味

選択したグラフデータファイルの波形のサンプリング周波数が表示されます。

4.2.3 データポイント数

(1) 意味

選択したグラフデータファイルの波形のデータポイント数が表示されます。

4.2.4 周波数レンジ

(1) 意味

選択したグラフデータファイルの波形の周波数レンジが表示されます。 周波数レンジ fmax は、サンプリング周波数 fs と次の関係で結ばれています。

fmax = fs / 2.56 [Hz]

4.3 分析条件

スペクトル分析の条件を設定します。

分析条件			×
オーバーラップ分析の比率	50	~ %	
平均化回数	自動	→ =>	60 ≑ 🛛
ライン数	400	~	
		OK	キャンセル

4.3.1 オーバーラップ分析の比率

(1) 意味

スペクトル分析を実施する際のオーバラップ処理の条件を指定します。

4.3.2 平均化回数

(1) 意味

スペクトル分析の回数を指定します。ただし、波形データが短かく、指定した回数分の平均 化ができない場合は、解析後に実際の平均化回数が「履歴」ペインに表示されます。

4.3.3 ライン数

(1) 意味

スペクトル分析の分解能を指定します。

1フレーム長の波形データ(Nポイント分)をFFTすると、周波数領域において N/2ライン 分の複素スペクトルデータが得られます。「ライン数」は、エイリアシングの影響を考慮し て、このうちの(低周波側から)何ライン目までのデータを有効な計測データとするかを示す ものです。

ライン数L とFFTのポイント数 N との間には

L = N / 2.56

の関係があります。

「ライン数」を指定することによって、周波数軸上の制御の細かさを示す周波数分解能Δfが 決まりますが、これには次のような関係があります;

 $\Delta f = \text{fmax} / L (= \text{fs} / \text{N})$

また、フレームタイムT(波形データNポイントの時間)は、周波数分解能 Δf と以下の関係があります。

 $T = 1 / \Delta f$ [sec]

4.4 分析チャネル

(1) 意味

スペクトル分析を行いグラフ表示するチャネルを設定します。

加速度チャネル チャネル名 分析 表示グループ Acc_X1 分析する X Acc_Y1 分析する Y AccZ1 分析しない Z AccX2 分析する Y Acc_Y2 分析する Y Acc_Y2 分析する Y Acc_Y2 分析しない Z	歪みチャネル チャネル名 分析 表示グループ Strain_X1 分析する X Strain_Y1 分析する Y Strain_Z1 分析する Z Strain_X2 分析する X Strain_Y2 分析する Y Strain_Z2 分析する Z		
 ○分析する ●分析しない 表示グループ 変更 初期状態に戻す 	 ○分析する ●分析しない 表示グループ 変更 初期状態に戻す 		
	OK キャンセル		

4.4.1 加速度チャネル

(1) 意味

物理量が「加速度」のチャネルのみ表示されます。

チャネル毎に分析の対象とするか否かと表示グループを指定します。

表示グループは各チャネルの軸方向を想定したものですが、解析結果を評価しやすいように設定 してください。なお、表示グループをまたいだチャネル間の伝達率とコヒーレンスは計算できま せん。

リストに表示されているチャネルを複数選択して、まとめて指定することができます。

4.4.2 歪みチャネル

(1) 意味

物理量が「歪み」のチャネルのみ表示されます。

チャネル毎に分析の対象とするか否かと表示グループを指定します。

表示グループは各チャネルの軸方向を想定したものですが、解析結果を評価しやすいように設定 してください。なお、歪みチャネルの伝達率とコヒーレンスは計算できません。

リストに表示されているチャネルを複数選択して、まとめて指定することができます。

4.5 基準チャネル

(1) 意味

表示グループ毎に伝達率およびコヒーレンスを求める際の基準チャネルを指定します。 指定可能な基準チャネルは、分析チャネルの設定で「分析する」に指定したものに限られます。 歪みチャネルを基準チャネルに選択することはできません。

基準チャネル	×
加速度チャネル 表示グループ X Acc_X2 〜 表示グループ Y Acc_Y2 〜 表示グループ Z 〜	OK キャンセル

第5章 操作関連補足

5.1 動作設定

<操作手順>

メニューバーの「オプション」を選択し「動作設定」をクリックすると「動作設定ダイアログ」が表示されます。



動作設定			×
─伝達率表示	単位	●単位/単位	0K
○dB	〇 %		キャンセル

5.1.1 伝達率表示単位

伝達率グラフの振幅値の表示単位を選択します。 本指定は、伝達率を計算する2つのデータの単位が同じ伝達率グラフでのみ有効です。 伝達率を計算する2つのデータの単位が異なる伝達率グラフの場合、振幅値の表示単位は常に 「単位/単位」になります。

(1) dB

縦軸を「dB」でグラフ表示します。

- (2) %縦軸を「%」でグラフ表示します。
- (3) 単位/単位縦軸を「単位/単位」でグラフ表示します。

INDEX

J		
	JIS E 4031	1-1
Κ		
	K2/CAPTURE 1-1, 2-2, 3-1, 3-3,	4-2
	K2/JIS-E4031 ANALYSIS	2-2
Р		
	PSD 1-1, 3	5-10
V		
	VDF ファイル情報	4-2
٧V		
	位相表示	5-11
お		
	オーバーラップ分析の比率 3-1, 3-5,	4-3
か	,	
	解析条件ファイル	4-1
	加速度チャネル1-1, 3-1,	4-4
き		
	基準チャネル	4-5
<		
	グラフデータファイル	4-2
	グラフ表示	5-1
۶		
	コトーレンス 1-1. 3-1. 3-12. 4-4.	4-5
さ		
0	採取条件 3-1.	3-4
	将取波形	3-9
	サンプリング周波数 3-1	4-2
1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 2
U	周波数分解能	4-3
	周波数レンジ 3-1	4-2
7	/HIVX \$X * * *	1 2
<u> </u>	データポイント数	4-2
	テストファイル	т 2 9-9
	伝達率 1-1 3-1 3-11 4-4 4-5	5-1
	伝達率表示単位 伝達率表示単位	5-1
L	四定十久小于世	0 1
C	動作設定	5 <u>-</u> -1
	野川 戸政 人工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9-1

に		
	入力チャネル 3-9, 3-10, 3-11,	3-12
V		
	歪みチャネル 3-1, 4-4,	4-5
	表示グループ3-1, 3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-11, 3-12, 4-4,	4-5
s		
	ファイル選択 3-3,	4-2
	フレームタイム	4-3
	分析条件 3-1, 3-5,	4-3
	分析チャネル 3-1, 4-4,	4-5
\sim		
	平均化回数 3-1, 3-5, 3-13,	4-3
ほ		
	保存1-1,	2-2
め		
	メニューバー	2-1
6		
	ライン数 1-1, 3-1, 3-5,	4-3